

reusch



7 ASKELTA KÄSINEIDEN OIKEAAN KOHTELUUN:

1. VALITSE OIKEAT KÄSINEET OMIIN TARPEISIIN

- Valitse käsineet, jotka on tarkoitettu useimmiten käyttämällesi kenttä ja kelille.
- Valitse omiin tarpeisiin parhaiten sopiva kämmenmateriaali. Vaikka kaikki Reuschin kämmenmateriaalit ovat korkealaatuisia, ne eroavat toisistaan pidon, vaimennuksen ja kestävyys osalta riippuen käyttötarkoituksesta.
- Tee päätös, tarvitsetko sormituettua käsinettä vai et. Tuettu hanska on erinomainen valinta silloin jos kärsit esimerkiksi sormivammasta.
- Valitse sinua eniten miellyttävä käsineen leikkaus. Tiukan leikkauksen sormet takaavat parhaan pallotuntuman, leveämpi leikkaus tarjoaa suuremman kiinniottopinta-alan.
- Valitse aina oikea koko. Sormien päässä saa olla noin sentti ylimääräistä, mutta hanskoissa ei kasvuvaraa kannata miettiä.

2. PESE ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Älä koskaan unohda tätä! Käsineiden valmistusvaiheessa käytetään erityistä saippuaa, jonka mahdolliset jäämät tulee huuhdella lämpimällä vedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Vasta ensipesun jälkeen käsineen täydet pito-ominaisuudet on varmasti käytössäsi.

3. KOSTUTA ENNEN PELAAMISTA

- Kastele vesikelin käsineet lämpimällä vedellä (35 – 40°C) läpimääräksi 1-2 tuntia ennen käyttöä aktivoitaksesi hanskan Hydrograin™ lateksiominaisuudet.
- Muista kastella kaiken tyyppiset käsineet ennen peliä ja pidä hanskat miedosti kostutettuna koko käytön ajan.

4. PUHDISTA PELAAMISEN JÄLKEEN

- Pese käsineet kädenlämpöisellä vedellä käytön jälkeen irrottaaksesi lika, joka huanontaa käsineen pito-ominaisuuksia.
- Älä käytä liuottimia tai kovia puhdistusaineita, sillä ne heikentävät lateksin lujuutta.
- Pese käsineet aina käsin. Älä käytä pesukonetta.
- Käsineiden täydelliseen puhdistukseen, käytä juuri siihen suunniteltua Reusch Glove Wash-hanskapesuainetta.

5. KUIVATA HITAASTI

- Anna ilman kuivata käsineet hitaasti.
- Pidä käsineet kaukana lämpöpattereista ja muista kuumien lämmön kohteista.

6. SÄILYTÄ ASIANMUKAISISSA PAIKASSA

- Älä altista käsineitä UV-säteilylle, kuten auringonvalolle tai UV-valaisimen valolle. Tämä voi heikentää merkittävästi lateksin pito- ja kestävyysominaisuuksia.
- Säilytä käsineitä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.
- Erillinen käsinelaukku on täydellinen paikka käsineiden säilytykseen.

7. KÄYTÄ KÄSINEET LOPPUUN ASTI

- Erittäin pehmeät kämmenlateksit saattaa näyttää jo ensikäyttäjien jälkeen kulumisen merkkejä.
- Lateksin pito-ominaisuudet säilyvät silti normaalina kunnes pintalateksi on täysin loppuun kulutettu kämmeneen asti, erilaiset pintakulumat vaikuttavat pito-ominaisuuksiin erittäin vähäisesti.